

# CONNECTED WASH

## AKTIVACE CONNECTED WASH (PÁROVÁNÍ)

Tento návod platí pro následující stroje s modrým displejem:

- Série UC (UC-2009)
- Série PT
- Série UF



Vaše myčka je nyní připravena k provozu a připojili jste ji úspěšně do sítě?  
Potom nyní aktivujte CONNECTED WASH na Vašem stroji.

1. Otevřete odkaz: <https://my.winterhalter.com/#/cw-pairing>
2. Zadejte sériové číslo.
3. Provedte párování. K tomu spusťte Countdown (180 sekund) a proveďte na Vašem stroji následující kroky:
  - Stiskněte spouštěcí tlačítko a počkejte 5 sekund (mycí cyklus se spustí).
  - Stiskněte znovu spouštěcí tlačítko a počkejte 5 sekund (mycí cyklus se přeruší).
  - Stiskněte spouštěcí tlačítko a počkejte 5 sekund (mycí cyklus se spustí).
  - Stiskněte znovu spouštěcí tlačítko a počkejte 5 sekund (mycí cyklus se přeruší).

Když jste stroj úspěšně připojili na aplikaci, můžete nyní využívat všechny přednosti CONNECTED WASH. K tomu jednoduše vyvolejte „DASHBOARD“ (<https://my.winterhalter.com/#/cw-dashboard>):

